

Návod na montáž postele Amanta



Vážení zákazníci,

obdrželi jste postel Amanta. Při montáži doporučujeme postupovat podle tohoto návodu a přiložených fotografií. V případě, že nepůjdou dřevěné kolíky volně vsunout do otvorů, je možno pomoci si lehkým poklepáním kladívkem. Pokud vám nepůjde volně nasunout dřevěné díly na kolíky, je možno si pomoci poklepáním pěsti, případně s opatrností gumovou palicí, nejlépe s bílou gumou nebo přes kartón. Závitové tyčky se vždy šroubují do závitové matice kratším závitem a proti směru pohybu hodinových ručiček.

Množství obdržených balíků záleží na variantě jakou jste měli objednanou:

Samostatná postel – **4 ks**, postel s nočními poličkami – **5 ks**, samostatná postel s úložným prostorem – **6 ks**, postel s nočními poličkami a úložným prostorem – **7 ks**

Pokud jste měli objednané naše rošty nebo polohování, tak to jsou další **2 ks** dodávky

Kování na montáž postele je v krabici a je přibaleno do kartonu s hlavovým čelem.

Obsahuje: dřevěné kolíky 10 x 50 – 26 ks

závitová tyčka s koncovkou – 12 ks

imbus č.5 – 1 ks

Kování na montáž úložného prostoru (dále jen u.p.) je v krabici, která je připevněna na karton s boky úložného prostoru

Obsahuje: dřevěný hranolek – 4 ks (pod kloub úl. pr.)

kloub úložného prostoru – 2 páry

popruh – 2 ks (na otvírání úl. pr.)

kolík 8 x 40 – 16 ks (na spojení boku ú.p. s čelem a příčnickem nohy)

vrut 5 x 45 – 24 ks (na připevnění kloubu a hranolku k čelům)

vrut 5 x 20 – 12 ks (na připevnění kloubu k roštu)

1. Před samotnou montáží doporučujeme rozložit jednotlivé díly podle typu vaší objednávky: samostatná postel (foto 1), postel s nočními poličkami (foto 2), postel s úložným prostorem a nočními poličkami (foto3).
2. Pokud máte noční poličky (dále n.p.) vložte dřevěné kolíky do otvorů n.p. a našroubujte závitové tyčky do závitových matic (foto 4).
3. N.p. spojte postupně s bočnicí (foto 5 - 8) a na závěr utáhněte imbusem koncovku závit. tyčky (foto 9).
4. Vložte dřevěné kolíky do otvorů v hraně čela a našroubujte závit. tyčky do bočnice. Poté spojte bočnici, případně bočnici s n.p. s hlavovým čelem. Na závěr utáhněte koncovku závitové tyčky imbusem. (foto 10,11)

5. Nasuňte kolíky do příčnicku zadní nohy a našroubujte závit. tyčku do bočnice. Pokud máte i úložný prostor, vsuňte kolíky 8 x 40 do otvorů na obou koncích boků úložného prostoru (foto 12 - 15).
6. Pokud máte ú.p. nasuňte jednu stranu do otvorů v čele (foto 16).
7. Bočnici spojte s příčnickem zadní nohy a současně, pokud máte ú.p. nasuňte do příčnicku druhý konec boku ú.p. (foto 17) a opět nezapomeňte imbusem dotáhnout koncovku závit. tyčky.
8. Stejným způsobem smontujte druhou stranu postele. (foto 18 a 19).
9. Pokud máte úložný prostor vložte do něho na zem sololakové dno. Středovou příčku vsuňte do otvoru v hlavovém čele a položte do výřezu v příčnicku zadní nohy. Středovou nožku vytočte zlehka tak, aby se příčka při zatížení neprohýbala (foto 20 a 21).
10. Závitové tyčky našroubujte do závitových matic v nohovém čele. Toto nasuňte na obou stranách postele na kolíky v bočnicích (foto 22 – 24). Opět dotáhněte koncovky závitových tyček.
11. Pokud nemáte úložný prostor stačí vložit do postele rošty, případně matrace a máte hotovo.
12. Pokud máte ú.p. musíte nejdříve připevnit hranolky pomocí vrutů na čela postele, vždy přes dvojici zapuštěných otvorů (foto 25 - 28).
13. Kloub ú.p. přišroubujete na obě strany rámu roštu do předvrtaných otvorů a rošt vložíte do postele (foto 29 -32)
14. Pokud je rošt polohovací, tak pohyblivou část stačí zvednout, jinak musíte odšroubovat na každé straně jednu lištu roštu, aby jste mohli připevnit kloub přes hranolek k čelům postele – otvory na kování pasují na předvrtané otvory na hranolku (foto 33 – 34). Přišroubujte zpět lišty roštu.
15. Zvedněte rošt a došroubujte všechny vruty přes kování kloubu a hranolek do čel a na všechny klouby postupně nasadte píсты a upevněte je pomocí matek (foto 35 - 36).
16. Povolte vruty na prostředních prkénkách roštu vždy na vnějším okraji postele a přichyťte pod ně vruty popruh, který slouží na otvírání a zavírání ú.p. – prkénka tím zpět upevníte (foto 37,38).
17. Můžete položit matrace a po náročném výkonu si odpočinout na nové, krásné posteli (foto 39).

JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.

Masarykova 672/35

757 01 Valašské Meziříčí

tel. 571 759 811

info@jelinek.eu

www.jelinek.eu